



DIVERSES CONFIGURATIONS


Dans toutes les configurations le matériel de base doit comprendre l'AIGRETTE®, un câble de cathode, une cathode, et une anode visée à un porte-anode. La diversité des accessoires permet de pêcher avec un appareil de type AIGRETTE® selon 7 configurations différentes (se reporter aux schémas synoptiques).





Pour des pêches dans un rayon de 100 m, il faut ajouter au matériel de base, un dérouleur de câble trifilaire de 100 m, une manivelle pour le dérouleur, un dérouleur de cathode, une paire de gants contenant un aimant (gants magnétiques), et le porte-anode doit être équipé d'un contact magnétique (configuration N°6).




Pour des pêches dans un rayon de 180 m, nous proposons la télécommande par câble qui, grâce à sa rusticité, est le système le plus fiable. Il faut alors, un dérouleur d'anode et sa manivelle, une télécommande à poignée à contact manuelle, un dérouleur de télécommande de 180m, et un dérouleur de cathode. La pêche avec plusieurs anodes est possible (Configuration N°4).




Pour des rayons de pêche supérieurs à 180m, il suffit de rajouter des dérouleurs de câble d'anode et de câble de télécommande, ou bien de choisir une télécommande par onde HF (Configuration N°2 et N°3). La télécommande radio est tenue par un opérateur qui assure la sécurité.



D'autres configurations sont possibles comme la pêche en bateau (Configuration N °5, 5C et 5B) ou la pêche à une électrode par télécommande radio dorsale qui permet une télécommande directe par le porte-anode (Configuration N°1). Dans la configuration N °1, le pêcheur détenteur du porte-anode commande lui-même la pêche grâce à un interrupteur magnétique intégré dans le porte-anode.





Prière de nous consulter pour obtenir une information complète.

® Marque déposée par DREAM électronique